

Technisches

Büro Grieb



Mühlweg 22
D – 71 093 Weil im Schönbuch
Tel. 0 71 57 / 6 33 26
Fax. 07157 / 6 62 38

ERSATZTEILLISTE

| FMK 508 | |
|----------------|--------------------|
| 13-821 | Flanschring |
| 15-934 | Stößel |
| 15-918 | Stellbuchse |
| 13-798 | Membrane |
| 13-805 | Membrane |
| 15-885 | Druckfeder 20p |
| 15-835 | Mikroschalter |
| 13-813 | Ausgleichsdichtung |
| 53-364 | Form-Schnurring |
| 15-893 | Feder 60 p |
| 15-900 | Feder 250 p |

| FMN 113 | |
|----------------|--------------------|
| 13-897 | Flanschring |
| 13-904 | Gehäusedeckel |
| 15-934 | Stößel |
| 15-918 | Stellbuchse |
| 15-885 | Druckfeder 20p |
| 15-835 | Mikroschalter |
| 13-889 | Ausgleichsdichtung |
| 53-348 | Form-Schnurring |
| 15-893 | Feder 60 p |
| 15-900 | Feder 250 p |

Silo – Füllungsmelder **FM** Typen **FMN** und **FMK**